





Instrukce:






Základní postupy

Zapnutí	Přepněte přepínač režimů do příslušné polohy a stiskněte tlačítko Domů. 
Vypnutí	Přepněte přepínač režimů do polohy Vypnuto. 
Pohotovostní režim	Ovladač se automaticky vypne, pokud není po dobu 10 minut ve stavu připojení prováděna žádná operace.
Probuzení	Stisknutím tlačítka Domů probudíte ovladač.
Vybitá baterie	Když je baterie nabitá na méně než 15 %, proužky RGB začnou blikat červeně.
Nabíjení	Ovladač můžete nabíjet prostřednictvím portu typu C nebo nabíjecí stanice. Při nabíjení, když je ovladač vypnutý, budou proužky RGB indikovat průběh nabíjení světelným efektem dýchání.

Stav připojení

Stav	Indikátor	Popis
Úspěšné připojení	Svíí	Zařízení se úspěšně připojilo
Stav Párování	Rychle bliká	Ve stavu párování může být objeveno a připojeno nové zařízení.
Stav opětovného připojení	Pomalou bliká	Ve stavu opětovného připojení se může automaticky připojit k poslednímu úspěšně připojenému zařízení. Stisknutím a podržením  +  vynutíte přepnutí do stavu párování.

Platforma a mód

Platforma	Poloha přepínače režimu	Režim	Způsob přepínání
PC/Switch/Android	Režim 2.4G 	Přijímač	Přepněte do polohy režimu přijímače.
PC/Switch/Android	Jakýkoli režim	Kabelové připojení	Připojení zařízení prostřednictvím kabelového připojení v libovolném režimu.
PC/Android/iOS	Režim Bluetooth 	DS4	Přepněte do polohy režimu Bluetooth a  podržte po dobu dvou sekund.
Switch/iOS		Switch	Přepněte do polohy režimu Bluetooth a  podržte po dobu dvou sekund.
Android		Android	Přepněte do polohy režimu Bluetooth a  podržte po dobu dvou sekund.


Návod připojení k systému Windows

Připojení přijímače

Vložte dodaný přijímač do portu USB zařízení. Přepněte přepínač režimů ovladače do režimu 2,4G




a stisknutím tlačítka Home jej zapněte. Počkejte, až se ovladač připojí.



* Pokud se spojení nezdaří, stiskněte párovací tlačítko na přijímači a podržte  na ovladači, abyste znovu vstoupili do stavu párování.


Kabelové připojení

Připojte ovladač k počítači pomocí kabelu typu C.

Připojení Bluetooth




1. Přepněte přepínač režimů ovladače do režimu Bluetooth  a stisknutím tlačítka Home jej zapněte.

2. Podržte  +  dokud indikátor kanálu 2, 3 a 4 rychle neblinká. V seznamu zařízení Bluetooth najdete položku „Wireless Controller“ (Bezdrátový ovladač) a kliknutím se připojte.

* Pokud je připojení neúspěšné, stiskněte a podržte  +  na ovladači, abyste znovu vstoupili do stavu párování.




Návod pro připojení konzole Switch

1. V hlavní nabídce Switch, přejděte na „Controllers“ (Ovladače)-„Change Grip/Order (Změnit pořadí“.

2. Přepněte přepínač režimů ovladače do režimu Bluetooth  a stisknutím tlačítka Home jej zapněte. Podržte  +  dokud indikátor kanálu nezačne rychle blikat a počkejte na připojení.


* Pokud je připojení neúspěšné, stiskněte a podržte  +  na ovladači, abyste znovu vstoupili do stavu párování.



Návod pro připojení k Android

1. Přepněte přepínač režimů ovladače do režimu Bluetooth  a stisknutím tlačítka Home jej zapněte. Podržte  +  dokud indikátor kanálů 3 a 4 nezačnou rychle blikat a počkejte na připojení.
2. V seznamu zařízení Bluetooth najdete položku „GameSir-Nova Pro“ (Bezdrátový ovladač) a kliknutím se připojte.

* Pokud je připojení neúspěšné, stiskněte a podržte  +  na ovladači, abyste znovu vstoupili do stavu párování.

Návod pro připojení k iOS

1. Přepněte přepínač režimů ovladače do režimu Bluetooth  a stisknutím tlačítka




Home jej zapněte. Podržte  +  dokud indikátor kanálů 2, 3 a 4 nezačne rychle blikat a počkejte na připojení.


2. V seznamu zařízení Bluetooth najdete položku „DUALSHOK 4 Wireless Controller“ a kliknutím se připojíte.

* Pokud je připojení neúspěšné, stiskněte a podržte  +  na ovladači, abyste znovu vstoupili do stavu párování.



Kalibrace

Páčky & Spínače

1. Nastavte spoušť do polohy dlouhého tahu. Podržením  +  +  zadejte kalibraci. Během zadávání budou proužky RGB pomalu blikat bíle.

2. V tomto okamžiku zatlačte obě páčky až na jejich kraj a 2-3krát jimi otočte. Stiskněte spoušť úplně dolů 3krát. Nakonec stisknutím  ukončete činnost. Pásky RGB se vrátí do normálního stavu.

Gyroskop

Umístěte ovladač na stabilní rovný povrch. Podržte tlačítko  +  a gyroskop automaticky zahájí kalibraci. Během kalibrace budou proužky RGB střídavě blikat červeně a modře. Jakmile se proužky RGB vrátí k původnímu světelnému efektu, je kalibrace dokončena.